ＨＯＰＥ　ＨＷ　ＴＹＰＥ　取扱説明書

複　式　ストレーナー（切　換　式）

本品は本体鋼鉄要部砲金製にて標準品は常用圧力７kg/㎠以下であります。
弁部 グランドパッキング は流体の漏れを防止及び切換作業を容易にする為、Ｖ型
リングパッキング（ ネオプレン 布入 ）を使用しています。

時には パッキング の弛緩により漏れを生じる事がありますが、此の場合は グランド 部
締付 ボルト にて簡単に増締調整が出来ます。

1　特　長

（1）　運転を中止することなく、簡単に除塵が出来る。

（2）　場所をとらない。（ バイパス を設ける必要がない。）

（3）　切換操作が極めて簡単である。

（4）　長時間御使用願っても特殊な装置がしてありますので、摩耗、振動等による支障は起りません。

2　取扱い及び操作

（1）　ストレーナー の切換操作を行うには、先ず コック 上端の四角部に ハンドルをかけ、コック 上端の矢印（―→）を締付用 グランド 部に取付けてあります銘板、右 ストレーナー、左 ストレーナー 及び全閉と記され、且つ鋲打ちしてあります位置に矢印を、左右何れかの使用に合わせる様に ハンドル 操作を行って下さい。

（2）　右、何れかの ストレーナー の除塵を行うには矢印の方向を確認の上、閉止側の上蓋を取りはずし、吊金具を摘み ストレーナー を取りだし洗浄して下さい。
尚取付の場合には上蓋の締付が片締にならない様に御留意下さい。

3　性　能

・ 使用流体	：	油・水　その他
・ 最高使用圧力	：	２０A～８０A……７kg/cm²
〃	：	１００A……４kg/cm²
・ スクリーン	：	標準品は６０メッシュであります。
		その他、各サイズのメッシュ網もございます。
・ 標準品の材質		本体：FC20
		バルブ：BC6
		ストレーナー：SUS304
		その他用途に応じて バルブ SUS304 もございます。
・ フランジ 規格		標準品：JIS10kg/cm²F.F
		その他 ANSI規格、JIS5kg/cm²もございます。

株式会社　横井機械工作所

本社．工場　名古屋市守山区大字中志段味大洞口2720-1

電　話　＜０５２＞７３６－０７７３

Ｆ　Ａ　Ｘ　＜０５２＞７３６－－２５８